



## Планирование и установка душа

### **Шаг 1.**

Для установки душевого отсека вам понадобится:

- Скотч малярный
- Измерительная лента
- карандаш
- шпагат

Обратите внимание на то, что разносторонние душевые варианты Gustavsberg 70 x 90 и 90 x 70 не являются взаимозаменяемыми, поэтому учитывайте этот факт при планировании и разметке места.

Данный ролик продемонстрирует вам, как правильно установить душевой уголок 70 x 90 см в уже облицованной кафельной плиткой ванной комнате.

### **Шаг 2.**

#### **Образец душевой установки 80 x 80 см .**

Если вы планируете установить душ без поддона и напольного профиля, важно оградить попадание воды за пределы душевой кабины. Поэтому небольшой наклон, нисходящий в сторону сливного отверстия в полу, должен начинаться с внутренней стороны душа. Для этого необходимо правильно определить радиус при подготовке слива в пол.

Отмерьте от внутреннего угла измерительной лентой площадь 80 x 80 см и наклейте малярный скотч.

Затем по диагонали от внутреннего угла к внешнему также наклейте скотч.

Все душевые кабины Gustavsberg имеют двери радиусом 55 см. Возьмите шпагат длиной 55 см и привяжите к нему карандаш. Найдите точку по диагонали, которая находится на равном расстоянии от обеих сторон. Отметьте радиус, прочертите полукруг. Таким образом, вы получили правильное очертание душевых панелей относительно внешнего угла.